(samo za EU)

Sigurnosni priručnik za proizvod

**(HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/
HL-L6250DN/HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT/
DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/
MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)**

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Pročitajte ovaj priručnik prije nego pokušate upotrebljavati ili održavati proizvod. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do povećanog rizika od požara, strujnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće biti odgovorna za oštećenje koje bi moglo nastati zbog nepridržavanja informacija sadržanih u ovom priručniku.

Kako se koristiti ovim priručnikom:

1 Prije upotrebe proizvoda pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

2 Pažljivo slijedite upute iz ovoga priručnika i uvijek se pridržavajte svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

3 Ako nakon što pročitate ovaj priručnik budete imali pitanja o tome kako upotrebljavati ovaj proizvod, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

4 Kako biste dobro razumjeli sve upute, proučite simbole i oznake upotrijebljene u dokumentaciji.

Simboli i oznake upotrijebljeni u ovoj dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji upotrijebljeni su sljedeći simboli i oznake:

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove proizvoda koji su vrući.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju izvršiti.

Podebljano	Podebljani oblik pisma identificira određene gumbe na upravljačkoj ploči proizvoda ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurzivni oblik pisma ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u proizvoda.

NAPOMENA

- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Ilustracije u ovom priručniku prikazuju uređaje HL-L6400DW i MFC-L6900DW.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije informacije o sigurnosti proizvoda. Informacije sadržane u ovom priručniku mogu se promijeniti.

Za najnoviji priručnik posjetite nas na http://support.brother.com

Odaberite sigurno mjesto za uređaj

⚠ UPOZORENJE



Odaaberite mjesto gdje je temperatura uvijek između 10 i 32 °C, vlažnost od 20 do 80 % i gdje nema kondenzacije.

Proizvod NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. U protivnom biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara. Proizvod bi se ujedno mogao oštetiti i/ili pokvariti.

Proizvod NEMOJTE staviti blizu grijača, klimatizacijskih uređaja, električnih ventilatora, hladnjaka ili vode. U protivnom bi voda mogla doći u dodir s proizvodom (ovo se odnosi i na kondenzaciju koju je prouzročila grijaća/klimatizacijska/ventilacijska oprema), pa biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara.

Proizvod NEMOJTE staviti blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se mogle proliti kemikalije. Posebno bi organska otapala ili tekućine mogli prouzročiti da se kućište i/ili kabeli istope, što bi dovelo do rizika od požara ili strujnog udara. Osim toga, moglo bi doći do promjene boje ili kvara na uređaju.

Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi bilo koji prorez ili otvor na proizvodu bili prepriječeni ili blokirani. Ovi prorezi i otvori služe za ventilaciju. Blokiranjem ventilacijskih otvora na proizvodu mogli biste prouzročiti rizik od pregrijavanja i/ili požara.

- Držite minimalan razmak oko proizvoda, kao što je prikazano na ilustraciji.

  (Samo za HL)



  (Samo za MFC i DCP)



- Proizvod stavite na čvrstu i ravnu površinu.
- Proizvod NEMOJTE staviti blizu ili iznad radijatora ili grijača.
- Proizvod NEMOJTE staviti u ugrađenu instalaciju, osim ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

Ovaj proizvod NEMOJTE staviti na klimava kolica, postolje ili stol. Budući da je proizvod težak, mogao bi pasti i ozbiljno se oštetiti, a vas ozlijediti. Kod proizvoda MFC i DCP postoji dodatni rizik od ozljede ako bi puknulo staklo skenera. Proizvod morate staviti na sigurno mjesto, posebice ako imate djecu.

⚠ OPREZ

Ovaj proizvod ispušta malo kemijskih tvari tijekom ispisivanja. Osim toga, ako bi se upotrebljavao dugo vremena ili u slabo prozračenim prostorijama, moglo bi doći do ispuštanja plinova koji neugodno mirišu, poput ozona. Proizvod stavite u dobro prozračenu prostoriju radi optimalnog radnog učinka i udobnosti.

Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesto gdje često prolazite. Ako ga morate staviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti. Osim toga, kabeli trebaju biti uredno složeni kako se o njih nitko ne bi spotaknuo.

Pojedini proizvodi sadrže paketić silika-gela. Paketić silika-gela NIJE jestiv. Bacite ga u smeće. Ako ga progutate, odmah zatražite medicinsku pomoć.

NEMOJTE stavljati teške predmete na proizvod.

Proizvod stavite na ravnu i stabilnu površinu koja se ne drma niti vibrira, poput stola. Stavite ga blizu telefonske utičnice (samo za MFC) i standardne, uzemljene električne utičnice.

Ako se nekoliko uređaja, uključujući i ovaj proizvod, poveže USB kabelima s računalom, mogli biste osjetiti električni naboj kada dodirnete metalne dijelove proizvoda.

VAŽNO

- Proizvod NE spajajte na električne utičnice koje kontroliraju zidni prekidači ili automatski vremenski sklopovi ili na isti strujni krug s aparatima velike snage, poput klimatizacijskog uređaja, fotokopirnog aparata, sjeckalice itd., koji bi mogli ometati napajanje.
- NE stavljajte predmete na proizvod. U protivnom bi se povećao rizik od pregrijavanja ako bi došlo do kvara na uređaju.
- Proizvod NEMOJTE staviti blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti proizvoda.
- Ometanjem napajanja može doći do brisanja informacija iz memorije proizvoda.

Opće sigurnosne mjere

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje proizvoda upotrijebile su se plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

(Samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati blizu medicinske električne opreme. Proizvod emitira radijski val koji može utjecati na medicinsku električnu opremu i prouzročiti kvar, što bi moglo dovesti do nezgode.

Za korisnike koji imaju elektrostimulatore srca

Ovaj proizvod stvara slabo magnetno polje. Osjetite li bilo kakve neobične simptome povezane s radom elektrostimulatora srca dok ste u blizini proizvoda, udaljite se od njega i odmah obratite liječniku.

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

Toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja NEMOJTE baciti u vatru. Mogli bi eksplodirati i prouzročiti ozljede.

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE upotrebljavati zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala / tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.



Proizvod NE pokušavajte upotrebljavati u slučaju zastoja papira ili ako u proizvodu ima komadića papira. Bude li papir duže dodirivao jedinicu grijača, moglo bi doći do požara.

NE upotrebljavajte usisavač za čišćenje razasutog tonera. U protivnom biste mogli prouzročiti da se prašina tonera zapali unutar usisavača i izazove požar. Prašinu tonera pažljivo očistite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice i odložite je u skladu s lokalnim zakonima.

Prije čišćenja proizvoda i stakla skenera (samo za MFC i DCP) iskopčajte proizvod iz zidne utičnice. NE upotrebljavajte tekuća ili aerosolna sredstva za čišćenje. Za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe proizvoda neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Pričekajte najmanje 10 minuta da se proizvod ohladi prije nego budete dodirivali njegove unutrašnje dijelove.



⚠ OPREZ

(Samo za HL)

Kada pomičete proizvod, čvrsto ga uhvatite s prednje strane za ručke koje se nalaze na dnu proizvoda.



(Samo za MFC i DCP)

Ovaj proizvod teži više od 16,3 kg. Kako biste spriječili moguće ozljede, neka proizvod podižu najmanje dvije osobe držeći ga s prednje i stražnje strane.



Ako upotrebljavate donju ladicu / pretinac, NEMOJTE nositi proizvod jer donja ladica / pretinac nije pričvršćena pa biste se mogli ozlijediti ili oštetiti uređaj.

(Samo za MFC i DCP)

Kako biste izbjegli ozljede, ne stavljajte prste na područja prikazana na ilustracijama.



Ako se proizvod ne upotrebljava za primanje faksova i ne namjeravate ga upotrebljavati na duže vrijeme, iskopčajte ga iz električne utičnice.

NE pokušavajte rastavljati toner uložak. Ako bi se prah tonera prosuo, pazite kako ga ne biste udahnuli ili kako ne bi došao u dodir s kožom. Ako bi se išta od ovoga dogodilo, pogledajte sigurnosno-tehničke listove na mrežnoj stranici http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html

Toner uložak čuvajte izvan dohvata djece. Ako biste progutali prah tonera, odmah zatražite liječničku pomoć i pogledajte sigurnosno-tehničke listove na mrežnoj stranici http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html

Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

Ako dođete u dodir s tonerom, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Udisanje

  U slučaju udisanja odmah izađite na svježi zrak i zatražite liječničku pomoć.

- Dodir s kožom

  Odmah skinite zaprljanu odjeću i operite zahvaćenu kožu u mnogo vode ili sapunom i vodom.

- Dodir s očima

  Zatražite liječničku pomoć. Ako vam tvar dospije u oči, odmah ih isperite u mnogo vode. Činite to najmanje 15 minuta.

- Gutanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. Usta isperite vodom i popijte 200 – 300 ml vode.

Kako biste saznali više sigurnosnih informacija o tonerima koji se upotrebljavaju u proizvodu, pročitajte sigurnosno-tehničke listove na mrežnoj stranici http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html

VAŽNO

NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.



Sigurno povezivanje uređaja

⚠ UPOZORENJE

U proizvodu se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego očistite unutrašnjost uređaja, provjerite jeste li prvo iskopčali telefonski kabel (samo za MFC), a onda kabel napajanja iz električne utičnice. Budete li to radili, spriječit ćete strujni udar.



Kada utikač ukopčavate u zidnu utičnicu ili iskopčavate iz nje, NEMOJTE uhvatiti kabel AC napajanja, već prstima uhvatite utikač.

Utikač NE dodirujte mokrim rukama. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

Uvijek pazite da utikač bude u potpunosti umetnut.

Ovaj proizvod treba biti spojen na izvor AC napajanja unutar udaljenosti koja je navedena na oznaci procjene. NE spajajte ga na izvor DC napajanja ili pretvarač. Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.

Ovaj je proizvod opremljen 3-žičnim uzemljenim utikačem. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako utikač ne možete umetnuti u utičnicu, neka vam električar ugradi odgovarajuću utičnicu. NEMOJTE umanjivati važnost utikača s uzemljenjem.

(Samo za MFC)

Nikad ne dodirujte telefonske žice ili polove koji nisu izolirani, osim u slučaju da je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice. Nikad ne priključujte telefonski kabel tijekom oluje s grmljavinom niti ga upotrebljavajte ako se podere ili ošteti. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto ili na mjesto koje bi se moglo navlažiti, na primjer blizu hladnjaka ili ostalih kućanskih aparata koji izazivaju kondenzaciju. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi se kabel potezao ili na bilo koji način pritiskao. U protivnom bi se kabel napajanja mogao pohabati ili poderati.

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati ako je kabel napajanja poderan ili oštećen. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

- NEMOJTE dopustiti da išta stoji na kabelu napajanja.
- Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi osobe mogle gaziti po kabelu.
- Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi se kabel potezao ili rastezao jer bi se mogao pohabati ili poderati.

NEMOJTE upotrebljavati bilo kakve kabele koji nisu predviđeni za ovu svrhu (ili opcijske uređaje). U protivnom biste mogli izazvati požar ili se ozlijediti. Proizvod se mora postaviti na pravilan način prema uputama iz korisničkog priručnika.

Tvrtka Brother preporučuje da NE upotrebljavate nijednu vrstu produžnog kabela.

NEMOJTE dopustiti da bilo kakva vrsta tekućine dođe u dodir s utikačem ili električnom utičnicom.

NEMOJTE dopustiti da utikač, električna utičnica ili proizvod postanu prašnjavi.

Servisiranje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

NE pokušavajte sami servisirati ovaj proizvod jer biste se otvaranjem ili uklanjanjem poklopaca mogli izložiti točkama opasnog napona i ostalim rizicima te bi vam moglo biti poništeno jamstvo. Ako se pojavi bilo koji problem s proizvodom, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji vjerojatnost od strujnog udara. Proizvod iskopčajte iz električne utičnice i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako voda, neka druga tekućina ili metalni predmeti uđu u proizvod, odmah ga iskopčajte iz utičnice AC napajanja i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako se proizvod neobično zagrije, iz njega se počne dimiti ili dosta zaudarati ili na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

Ako proizvod normalno ne funkcionira, iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često se može zadati mnogo posla kvalificiranim tehničarima kako bi doveli do toga da proizvod ponovno normalno funkcionira.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na trenutačno jamstvo za proizvod ili biti shvaćena kao dopuštanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih uputa iz ovog priručnika, moglo bi vam se poništiti jamstvo za proizvod.

⚠ UPOZORENJE

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati blizu vode, na primjer blizu kade, umivaonika, kuhinjskoga sudopera ili perilice rublja, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.

Upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji ste dobili s ovim proizvodom.

Iskopčajte uređaj

⚠ OPREZ

Ovaj se uređaj mora postaviti blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Informacije o odobrenju (samo za MFC)

OVA JE OPREMA NAMIJENJENA ZA RAD S DVOPOLNOM ANALOGNOM PSTN LINIJOM S PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČKOM.

Tvrtka Brother obavještava da ovaj proizvod vjerojatno neće pravilno funkcionirati u nekoj drugoj zemlji osim u onoj u kojoj je kupljen i ne daje nikakvo jamstvo u slučaju upotrebe ovog proizvoda na javnim telekomunikacijskim linijama drugih zemalja.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.

Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s našega mrežnog mjesta. Posjetite http://support.brother.com i:

→ odaberite „Manuals”

→ odaberite svoj model.

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 1999/5/EC o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (samo za Europu) (primjenjiva je za modele s telekomunikacijskim i/ili radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 1999/5/EC o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u dijelu Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu).

Specifikacija IEC60825-1:2014 (samo za modele 220 – 240 V)

Ovo je laserski proizvod klase 1, kao što je utvrđeno u specifikacijama IEC60825-1:2014. Dolje prikazana naljepnica pričvršćena je na proizvod u zemljama gdje se to zahtijeva.

Ovaj proizvod ima lasersku diodu klase 3B koja emitira nevidljivu lasersku radijaciju u jedinici lasera. Jedinica lasera ne smije se ni pod kojim okolnostima otvarati.

Interna laserska radijacija

Dužina vala: 775 – 800 nm

Izlaz: maks. 25 mW

Klasa lasera: klasa 3B

⚠ UPOZORENJE

U slučaju upotrebe kontrola, vršenja prilagodbi ili izvođenja postupaka na način koji je drugačiji od navedenog u ovom priručniku moglo bi doći do smrtonosne izloženosti radijaciji.

Bežični LAN (samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Ovaj pisač / višefunkcijski pisač podržava bežični LAN.

Frekvencijski pojas(evi): 2400 – 2483,5 MHz

Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manje od 20 dBm (e.i.r.p.)

NFC (samo za modele s funkcijom NFC)

Ovaj pisač / višefunkcijski pisač podržava funkciju NFC (komunikacija kratkog dometa).

Frekvencijski pojas(evi): 13 553 – 13 567 MHz

Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manje od 111,5 dBuV/m na 10 m

LAN priključak (samo za mrežne modele)

⚠ OPREZ

Ovaj proizvod NE spajajte na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Radijska interferencija

Ovaj je proizvod usklađen s EN55022 (CISPR publikacija 22) / klasa B.

Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama

Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europsku uniju

Proizvod i baterija označeni su jednim od gore navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odvojeno odložiti na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Dobrovoljni sporazum o poboljšanju ekološke prihvatljivosti opreme za obradu slike

(Odnosi se na nove modele koji su plasirani na tržište Europske unije nakon siječnja 2015.)

Tvrtka Brother jamči da će rezervni dijelovi biti dostupni najmanje pet godina od prestanka proizvodnje.

Rezervne dijelove potražite kod dobavljača ili prodavača proizvoda tvrtke Brother.

Izjava o kvalifikaciji za međunarodni program ENERGY STAR®

Svrha međunarodnog programa ENERGY STAR® zagovaranje je razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme.

Kao partner programa ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji specifikacijama za energetsku učinkovitost programa ENERGY STAR®.

Zaštitni znaci

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista, Windows Server i Active Directory registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch i OS X zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

AirPrint i AirPrint logotip zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.

Wi-Fi je zaštitni znak organizacije Wi-Fi Alliance®.

Android i Google Cloud Print zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc. Upotreba ovih zaštitnih znakova podliježe dozvolama za upotrebu Googleovog sadržaja.

Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovom vlasništvu.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Napomene o licenciranju otvorenoga izvornog koda

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenoga izvornog koda.

Za pregled napomena o licenciranju otvorenoga izvornog koda i informacija o autorskom pravu posjetite Brother Solutions Center na adresi http://support.brother.com

Autorsko pravo i licenca

© 2015. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći prodavači:

© 1983. – 1998. PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

© 2008. Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Ostale informacije

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Autorsko pravo 1998. – 2014. Datalight, Inc.

Američki patentni ured 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Autorsko pravo 1989. – 2014. Datalight, Inc. Sva prava pridržana.

Služba za korisnike tvrtke Brother

Služba za korisnike

Posjetite http://www.brother.com kako biste saznali kontaktne informacije o lokalnom uredu tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Za informacije o servisnim centrima u vašoj zemlji kontaktirajte s lokalnim uredom tvrtke Brother. Kontaktne informacije o adresi i telefonskom broju lokalnih ureda možete pronaći na http://www.brother.com tako da odaberete svoju zemlju.

Nezakonita upotreba opreme za kopiranje (samo za MFC i DCP)

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. U nastavku je naveden neiscrpan popis dokumenata koje je možda nezakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- valuta
- obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- certifikati o depozitu
- vojni ili radni papiri
- putovnice
- poštanske marke (poništene ili neponištene)
- imigracijski dokumenti
- socijalni dokumenti
- čekovi ili mjenice koje su izdale državne agencije
- identifikacijske oznake ili znakovlja.

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu nad motornim vozilima ne smiju se kopirati po određenim državnim zakonima.

Nezakonito je kopirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog poslovanja. Više kopija ukazivalo bi na neispravnu upotrebu. Na umjetnička djela treba se gledati kao na djela zaštićena autorskim pravom.

brother

www.brotherearth.com